

UPDATE blowtest® 3000 Messgerät Software Update mit Memtool



Messgerät blowtest® 3000

Anleitung zur Bedienung der UPDATE-Software


(neueste Messgerät Software erhältlich im Internet unter www.blowtest.de/download/)

Memtool Software

Mit dem Programm Memtool von Infineon ist es Ihnen möglich eine Software update am Blowtest ® 3000 durchzuführen.


Nach dem Sie Memtool auf ihrem PC installiert haben ist vor dem ersten Programmieren des Blowtest folgendes zu prüfen bzw. zu hinterlegen.

1. Starten Sie Memtool.




2. Hinweis: Vor dem ersten Programmieren, „Target Configuration“ File prüfen bzw. hinterlegen.

a. Target → Change, folgendes Fenster öffnet sich.



b. Laden Sie die Datei „Konfigurationsdatei BLOWTEST“.


Hinweis: Die Konfigurationsdatei mit dem Namen Blowtest finden Sie in einem separaten Ordner auf dem USB-Stick.



c. Bestätigen Sie mit „OK“

3. Prüfen der Schnittstelle zum Gerät


a. Target → Setup




In diesem Fall ist COM5 die Schnittstelle zum Gerät.

4. Connect Target

Nach drücken von "Connect" wird ein Zero-Byte (0x00, ASCII=) zur Festlegung der Baudrate an den Controller gesendet.




Nach Verbindungsaufbau antwortet der Controller mit seiner Kennung (0xD5, ASCII=Õ), im Infocfeld wird "Ready for Memtool Command" eingeblendet.




5. Programm wählen

Über „OpenFile“ kann jetzt ein Hex-File (*.H86) zur Programmierung gewählt werden
 → Open File → SelectAll_Add Sel. → Programm





6. Nach dem ADD Sel.

>> ausgeführt wurde, kann der Programm Button gedrückt werden. Folgendes Fenster öffnet sich:



7. Nach erfolgreichem programmieren



Bestätigen mit Exit _ Disconnect und die aktuelle Geräte Software ist aufgespielt.

Blowtest GbR

Am Stege 16 | DE 57439 Attendorn
Tel.: +49 (0) 2722 65 88 976
info@blowtest.de | www.blowtest.de

